

Aufbauanleitung Hochbeet Steinwendner

Um die Lebensdauer des Hochbeetes zu erhöhen, sollte es nicht in direkten Kontakt mit der Erde kommen, daher empfehlen wir das Hochbeet auf Betonplatten o.ä. zu stellen!

1. die kurze Seite ist bereits fertig montiert, an diese werden die Pfosten der langen Seite geschraubt, Löcher dafür sind bereits vorgebohrt. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.



ACHTUNG: falls sie einen Bausatz mit der Länge von **3000mm** haben, kommen auf der langen Seite mittig noch die gelieferten Pfosten zur Verstärkung dazu, bitte diese auch Verschrauben.



2. falls gewünscht wurde ein Wühlmausgitter mitgeliefert, dieses bitte unten gut auslegen und an den Seitenwänden mit einem Tacker oder kleinen Nägeln befestigen, damit es nicht verrutscht.
3. falls gewünscht wurde eine Noppenfolie mitgeliefert, kleiden sie damit die komplette Innenseite des Hochbeetes aus und befestigen sie es mit kleinen Nägeln (Pappnägeln).

4. Handlauf/Abdeckbretter anbringen

legen sie zuerst alle vier Bretter auf das Hochbeet und positionieren sie diese richtig, erst dann anschrauben.



5. richtiges befüllen des Hochbeetes

